Kit amplificador de señal: Sirius 4G (800)

La solución más económica para amplificar 4G.

Ref. kit-amplificador-7 · 23/10/2026

Compatibilidad y cobertura

Comprueba que las bandas de este equipo coinciden con las que utiliza tu operador en el lugar de instalación. La tecnología disponible depende de la señal exterior; el kit necesita una señal que pueda amplificar.

La cobertura interior depende de la señal recibida en el exterior, las paredes, las plantas y la ubicación de las antenas. Utiliza los datos de superficie como orientación para dimensionar la instalación.

Datos del catálogo

Bandas	800 MHz
Tecnologías	4G, 5G
Ganancia (dB)	65
Superficie	Pequeña 100m²
Marca	Vectronics

Preparación de la instalación

1. **Comprueba la señal exterior**: Identifica el operador, la banda y el punto donde recibes mejor señal antes de elegir la ubicación de la antena exterior.
2. **Planifica antenas y cableado**: Define el recorrido del cable y la separación entre antenas siguiendo el manual del equipo. Comprueba las longitudes y los conectores de la configuración elegida.
3. **Conecta y verifica**: Sigue el manual del fabricante para conectar las antenas y la alimentación. Revisa los indicadores y comprueba la señal en las estancias que quieres cubrir.

Orientación general. Sigue el manual del fabricante. Este resumen no incluye cambios del configurador ni accesorios opcionales.

Asesoramiento: 644 171 058
https://signalcrow.com/newtienda/productos/kit-amplificador-de-senal-sirius-4g-800